

TCS-209X:モデム通信でのエラー対処方法 (Ver01.60)

R/Wの表示	原因	確認箇所	対処・調査方法等
HOST通信不可 (手動送信の場合)	モデムの電源が入っていない	電源インジケータの点灯	<ul style="list-style-type: none"> ・モデムの電源SWは入っているか？ ・電源アダプタがコンセントに入っているか？ ・電源ジャックがモデム本体にささっているか？ ・電話機等の電源ジャックと間違えていないか？
モデム異常 (手動送信以外)	RS232Cケーブルが正しく接続されていない	端末装置レディインジケータの点灯	<ul style="list-style-type: none"> ・モデム本体のRS232Cケーブルが接続されているか？ ・R/W側のRS232CケーブルはHOST側コネクタに接続されているか？ ・RS232Cケーブルの不良
回線異常 [通信中での表示] NO CARRIER 受信でリトライ待ち	電話回線が接続されていない		<p>[端末側]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・モジュラージャックがLINE側に接続されているか？ ・モジュラーケーブルが電話回線に接続されているか？ ・ダイヤル/トーン設定を間違えていないか？ ・接続電話番号またはゼロ発信を間違えていないか？ <p>[HOST側]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電話回線が接続されていない ・モデムの電源がはいっていない ・モデムが接続されていない ・HOSTプログラム(モデムプログラム)が起動していない
相手話中 [通信中での表示] BUSY受信で リトライ待ち	電話回線話中		<ul style="list-style-type: none"> ・時間をずらして再送信
センターコード異常	設定不整合または センターコードが取得できない		<ul style="list-style-type: none"> ・センターコード設定が合っていない ・ネゴシエーション中の回線切断
回線切断	接続中の回線切断		<ul style="list-style-type: none"> ・手動再送信

以上